Teléfono Móvil
Manual de usuario

Información Legal

Copyright © 2014 Funker.

Todos los derechos reservados.
Este manual no puede ser copiado, reproducido, traducido o utilizado sin autorización por escrito de Funker.
Funker se reserve el derecho a realizar modificaciones o actualizar las especificaciones contenidas en este manual sin previo aviso.

Contenido

Por su seguridad 8
Guías generales de seguridad 8
Distracciones 10
Conduciendo 10
Utilizando maquinaria 10
Manejo del producto 10
Guía general para el manejo y uso 10
Niños pequeños 11
Desmagnetización 11
Descarga Electroestática (ESD) 12
Antena 12
Posición de uso normal 12
Airbags 12
Deslumbramientos 12
Daños por movimientos repetitivos 12
Llamadas de emergencia 12
Volúmenes altos 13
Calentamiento del terminal 13
Seguridad Eléctrica 13
Accesorios 13
Conexión a un vehículo 13
Productos dañados y defectuosos 13
Interferencias 14
Sobre la interfaz 14

Marcapasos 14
Ayudas auditivas 14
Dispositivos médicos 14
Hospitales 14
Aviones 15
Interferencias en Coches 15
Ambientes Explosivos 15
Estaciones de servicio y atmósferas con riesgo de explosión 15
Comenzando 16
Vista previa 16
Teclas Explicadas 17
Comenzando 17
Instalar la SIM/Tarjeta SD y Batería 17
Extraer la batería y la SIM/Tarjeta SD 18
Cargando la batería 18
Encender y apagar el teléfono 19
Configurar el teléfono por primera vez 19
Poner en espera 19
Desbloquear el teléfono 20
Conociendo su teléfono 20
Control Táctil 20
Pantalla de inicio 21
Estado e iconos de notificación 22
Utilizar el panel de notificación 22

Llamadas de teléfono 23
Realizar llamadas 23
Llamadas desde el teléfono 23
Llamar desde los contactos 23
Llamar desde el registro de llamadas 24
Llamar desde un mensaje de texto 24
Recibir llamadas 24
Contestar una llamada 24
Rechazar una llamada 25
Silenciar una llamada 25
Activar/desactivar el manos libres 25
Finalizar una llamada 25
Contactos 25
Crear un Contacto 25
Buscar un contacto 26
Mensajería 26
Bandeja de mensajes 26
Enviar un Mensaje 26
Ajustes de Mensajes 27
Ajustes de entrada 27
Conectándose a Internet 27
Añadir una nueva conexión de red 28
Activar el Wi-Fi 28
Conectar a una red Wi-Fi 28
Comprobar el estado de Wi-Fi 29

Navegar por Internet 29
Opciones de Navegador 29
Utilizar Marcadores 29
Editar un marcador 30
Borrar un Marcador 30
Cambiar los ajustes del navegador 30
Bluetooth 30
Realizar Multimedia 31
Hacer fotos con su cámara 31
Escuchar la Radio FM 31
Reproducir la música 32
Abrir la galería 32
Reproducir sus Vídeos 32
Realizar Grabaciones de Voz 32
Otras configuraciones 33
Ajustes de Fecha y Hora 33
Ajustes de Pantalla 33
Perfiles de Audio 34
Ajustes de Idioma 34
Desactivar los servicios de datos 34
Cambiar los modos de Red 34
Cambiar Redes 34
Configurar Puntos de Acceso 35
Ajustes de Seguridad 35
Proteger el teléfono con un patrón 35

Proteger su teléfono con Voz 36
Proteger su teléfono con un PIN o Contraseña.....36
Desactivar las opciones de seguridad.....37
Proteger su SIM con un PIN.....37
Administrar la memoria de su dispositivo 38
Privacidad: Resetear los ajustes de fábrica.....38
Aplicaciones.....38
Instalar una Aplicación 39
Eliminar una aplicación 39
Mover una Aplicación 39
Gestionando otros ajustes 40
Salida texto a voz 40
Accesibilidad 40
Otras Aplicaciones 40
Reloj.....40
Calculadora.....40

Contenido
Por su seguridad
Guías generales de seguridad

	No realice o reciba llamadas mientras conduzca si no tiene un manos libres autorizado.		No lo utilice en estaciones de servicio.
	Mantenga el teléfono alejado de su cuerpo al menos 15 mm cuando esté realizando una llamada.		El teléfono puede producir destellos o emitir luces.
	Las piezas pequeñas pueden hacer que se atragante.		No arroje el teléfono al fuego.
	Su teléfono puede producir volúmenes altos.		Evitar el contacto con elementos magnéticos.
	Manténgase alejado de marcapasos u otros equipos médicos.		Evite temperaturas extremas.

	Apáguelo cuando se le solicite en hospitales o instalaciones médicas.		Evitar contacto con líquidos. Mantenga su teléfono seco.
	Apáguelo cuando se le solicite en aviones o aeropuertos.		No desmonte el teléfono.
	Apáguelo cuando se encuentre cerca de materiales explosivos.		Utilice únicamente accesorios oficiales.
	No confié únicamente en un teléfono para comunicaciones de emergencia.		

Distracciones

Conduciendo

Preste total atención cuando conduzca para reducir el riesgo de accidentes. La utilización del teléfono móvil, incluso cuando se hace con manos libres, puede ocasionar distracciones. Cumpla la normativa de uso de aparatos inalámbricos cuando conduzca.

Utilizando maquinaria

Preste atención cuando maneje maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

Manejo del producto

Guía general para el manejo y uso

Usted es la única persona responsable del uso de su teléfono así como cualquier consecuencia derivada del mismo.

Apague siempre el teléfono en los lugares prohibidos. El uso de su teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para la protección de los usuarios y su entorno.

- Siempre trate con cuidado el teléfono y sus accesorios, manténgalos limpios y en lugares sin polvo.
- No exponga el teléfono y sus accesorios a las llamas o ni colillas encendidas.
- No exponga el teléfono y sus accesorios a líquidos o ambientes muy húmedos.

- No permita que el teléfono se caiga, no lo tire ni doble.
- No utilice productos químicos, disolventes o aerosoles para limpiar el terminal o accesorios.
- No pinte ni el teléfono ni los accesorios.
- No intente desarmar su teléfono o accesorios, sólo el personal autorizado debe de hacerlo.
- No exponga el teléfono o ni sus accesorios a temperaturas por debajo de – 5ºC o por encima de + 50ºC.
- Para asegurarse del correcto funcionamiento del teléfono respete los rangos de temperatura indicados.
- Compruebe las regulaciones locales sobre los deshechos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero ya que puede romperlo al sentarse.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni accesorios cerca del alcance de niños pequeños ni les permita que jueguen con ellos ya que pueden dañarse ellos o dañar el teléfono.
Su teléfono contiene partes pequeñas con puntas que pueden causar heridas o daños.

Desmagnetización

Para evitar riesgos de desmagnetización evite que los aparatos eléctricos se encuentren cerca de los dispositivos

magnéticos.

Descarga Electroestática (ESD)

No toque los conectores metálicos de la SIM.

Antena

No toque las antenas si no es necesario.

Posición de uso normal

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, coloque el teléfono en su oreja con la parte inferior hacia la boca.

Airbags

No coloque el teléfono en la zona de acción del airbag. Coloque el teléfono en un lugar seguro antes de iniciar la conducción del vehículo.

Deslumbramientos

El teléfono puede producir luces o flashes brillantes.

Daños por movimientos repetitivos

Para minimizar los daños RSI cuando escriba o juegue con el teléfono:

- No coja el teléfono con mucha fuerza.
- Presione los botones con suavidad.
- Utilice las características que le permiten presionar el menor número de veces la pantalla como las plantillas de texto y el texto predictivo.
- Tómese l Antenna odos para descansar y estirarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier otro, opera utilizando señales de radio los cuales no pueden garantizar que haya

una conexión constante en todas las condiciones, por este motivo nunca confíe únicamente en un teléfono móvil para emergencias.

Volúmenes altos

Este teléfono puede producir sonidos con un volumen alto que pueden dañar su oído. Baje el volumen antes de utilizar cascos, manos libres bluetooth o cualquier otro dispositivo de audio.

Calentamiento del terminal

Su teléfono puede calentarse durante la carga y el uso.

Seguridad Eléctrica

Accesorios

Utilice sólo accesorios autorizados.

No conecte accesorios o productos incompatibles.

No toque ni permita que elementos metálicos como mendas o llaves entren en contacto con las partes metálicas de la batería.

Conexión a un vehículo

Busque ayuda de un profesional para conectar un teléfono a la instalación eléctrica del vehículo.

Productos dañados y defectuosos

No intente desmontar el teléfono o sus accesorios, sólo el personal autorizado debería de reparar el teléfono y sus accesorios.

Si el teléfono o sus accesorios han sido sumergidos en agua, dañados o sometidos a caídas, no los utilice hasta

que hayan sido comprobados por un centro autorizado.

Interferencias

Sobre la interfaz

Tenga mucho cuidado cuando utilice el teléfono en las proximidades de aparatos médicos personales tales como marcapasos o audífonos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15 cm entre el teléfono y el marcapasos. Para conseguir esto utilice siempre la oreja contraria a la ubicación de su marcapasos y evite llevar el teléfono en el bolsillo del pecho.

Ayudas auditivas

Personas con ayudas auditivas u otros implantes pueden experimentar interferencias cuando utilicen aparatos inalámbricos. El nivel de interferencia dependerá del tipo de audífono y la distancia a la que se encuentre la fuente de la interferencia. Aumentar la separación entre ellos puede reducir la interferencia. Consulte con el fabricante del audífono.

Dispositivos médicos

Consulte a su médico y al fabricante de su dispositivo para determinar si el manejo del teléfono puede interferir con su dispositivo médico.

Hospitales

Apague el dispositivo cuando se le solicite en hospitales,

clínicas o centros de salud. Estas medidas son para evitar posibles interferencias con equipamiento médico.

Aviones

Apague el teléfono siempre que se le indique por el personal de la línea aérea.

Consulte al personal del avión sobre el uso de dispositivos inalámbricos a bordo de los aviones. Si su dispositivo le da la posibilidad de “modo vuelo”, actívela a bordo del avión.

Interferencias en Coches

Debido a las posibles interferencias ocasionadas por un teléfono en un coche, algunos fabricantes prohíben el uso de teléfonos en sus vehículos a menos que se utilice un kit manos libres con una antena externa.

Ambientes Explosivos

Estaciones de servicio y atmósferas con riesgo de explosión

En lugares con riesgo de explosión, obedezca las señales que le indican que los aparatos eléctricos deben de estar apagados.

Áreas potencialmente peligrosas pueden ser estaciones de servicio, cubiertas inferiores en los barcos, plantas químicas o petrolíferas, lugares con partículas metálicas, polvo, etc.

Comenzando

Vista previa

Teclas Explicadas

Tecla	Función
Encendido	• Mantenga para cambiar los perfiles de audio, encender o apagar el modo avión, encender o apagar el teléfono. • Presione para bloquear el teléfono. • Presione para desbloquear el teléfono.
Home	• Presione para volver a la pantalla principal desde cualquier aplicación. • Mantenga para ver aplicaciones recientes.
Menú	Presione para obtener opciones para la pantalla en la que se encuentre.
Volver	Presione para volver a la pantalla anterior.
Volumen	Presione o mantenga para subir o bajar el volumen.

Comenzando

Instalar la SIM/Tarjeta SD y Batería

Apague el teléfono antes de instalar o reemplazar la batería, SIM o tarjeta SD.

1. Quite la tapa trasera.

2. Introduzca la SIM en la ranura destinada a tal fin.

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tal efecto con los contactos hacia abajo hasta que se quede en la posición correcta.

4. Inserte la batería alineando los contactos metálicos de la batería y el teléfono. Con suavidad empuje hacia abajo hasta que quede ajustada.

5. Coloque la tapa en su lugar presionando con suavidad hasta que oiga un “click”.

Extraer la batería y la SIM/Tarjeta SD

1. Asegúrese de que su teléfono esté apagado.
2. Quitar la tapa trasera.
3. Levante la batería y extráigala.
4. Deslice la tarjeta hacia afuera.
5. Deslice la tarjeta SD hacia afuera.

Cargando la batería

Cuando usted coja su teléfono por primera vez, será necesario cargar la batería.

1. Conecte el adaptador al conector de carga. Asegúrese de insertarlo en la posición correcta y sin ejercer excesiva fuerza.
2. Conecte el cargador al enchufe.
3. Desconecte el cargador una vez que la batería esté completamente cargada.

Encender y apagar el teléfono

Asegúrese de que la SIM se encuentre en el dispositivo y la batería cargada.

- Mantenga el botón de **Encendido** para encender el teléfono.
- Para apagarlo mantenga el botón de **Encendido** para acceder a las opciones y seleccione Apagar y luego **OK**.

Configurar el teléfono por primera vez

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de haberlo comprado o si ha realizado los ajustes de fábrica, usted necesitará realizar algunos ajustes antes de utilizarlo.

Pulse **Menú** en el modo de espera, luego seleccione **Ajustes de sistema > Idioma y teclado > Idioma** para cambiar el idioma que desee utilizar.

Poner en espera

Para ahorrar batería, el modo de espera suspende el dispositivo para dejarlo en un estado de bajo consumo de energía mientras se apaga la pantalla. El terminal también pasa a un modo de espera cuando pasa un cierto periodo de

tiempo.

Desbloquear el teléfono

1. Presione **Encender** para activar la pantalla.
2. Pulse el icono y arrástrelo hacia la derecha.

NOTA: Si usted ha seleccionado un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña para su teléfono, necesitará dibujar el patrón o introducir el PIN/Contraseña para desbloquear la pantalla.

Conociendo su teléfono

Control Táctil

Puede utilizar los dedos para controlar su teléfono. Los controles en la pantalla van cambiando según las tareas que usted vaya realizando.

1. Pulse los botones o iconos para abrir aplicaciones o seleccionar ítems.
2. Toque la pantalla para desplazar hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
3. Pulse, arrastre y mueva iconos por la pantalla.
4. Pulse dos veces seguidas para aumentar o disminuir una imagen.

NOTA: Usted puede ver la pantalla del teléfono en modo horizontal o vertical simplemente girando el terminal. No todas las pantallas pueden verse en modo apaisado.

Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, junto con los accesos directos mostrados, usted puede modificar el fondo de pantalla y añadir o eliminar iconos y widgets.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio puede extenderse más de lo que ocupa una pantalla, proporcionándole más espacio para añadir iconos. Simplemente deslice su dedo a la derecha o la izquierda.

Escoja su fondo de pantalla

1. Presione la tecla **Home** para volver a la pantalla de inicio.
2. Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Fondo de pantalla**.
3. Pulse **Galería**, **Fondos Animados**, **Papel Tapiz de Vídeo o Fondo** y elija una imagen o animación que desee utilizar como fondo de pantalla. Algunas imágenes pueden requerir recortes.
4. Pulse para **Configurar el Fondo de Pantalla**.

Añadir ítems a su pantalla de inicio

1. Presione **Home > pulse** para acceder a la interfaz de aplicaciones
2. En la lista de aplicaciones, pulse y mantenga el icono hasta que aparezca la pantalla principal, mueva el icono a la posición deseada y deje de pulsar la pantalla.

Quitar los ítems de la pantalla de inicio

1. Presione **Home** para volver a la pantalla de inicio.

2. Pulse y mantenga el ítem que desee eliminar hasta que aparezca un icono en la parte superior de la pantalla.
3. Arrastre el ítem hasta el icono de borrar y luego suelte la pantalla cuando este se vuelva rojo.

Estado e iconos de notificación

El teléfono le mostrará lo que sucede mediante iconos. A continuación le mostramos los principales iconos y su significado.

	USB conectado		Llamada perdida
	Modo avión		Cobertura
	Batería en carga		Nuevo mensaje
	Modo reunión		Red Wi-Fi
	Alarma Activada		Manos libres insertado
	Modo Silencio		Búsqueda de cobertura
	Icono Bluetooth		USB debugging conectado
	Conexión de datos apagada		Nueva red Wi-Fi detectada

Utilizar el panel de notificación

Desplace la barra de estado hacia abajo desde la parte

superior de la pantalla para desplegar el panel de notificación. Pulse para abrir el panel de accesos directos, para esconderlos pulse en la parte inferior y súbalo hacia arriba.

Aplicaciones abiertas recientemente

1. Mantenga **Home** en cualquier pantalla para ver las aplicaciones abiertas recientemente.
2. Pulse la aplicación que desee abrir.

Llamadas de teléfono

Realizar llamadas

Hay varias formas de realizar llamadas y todas ellas son sencillas.

Llamadas desde el teléfono

1. Presione **Home >** pulse **> Teléfono** o pulse en la pantalla de espera.
2. Introduzca el número de teléfono utilizando el teclado que aparece en pantalla.
   Pulse para eliminar los dígitos incorrectos.
3. Pulsar el icono de marcar.

Pista: Para realizar llamadas internacionales pulse y mantenga para acceder a “+”.

Llamar desde los contactos

1. Pulse **Home >** pulse **> Contactos**.

2. Deslice su dedo sobre la pantalla para pasar por la lista de contactos y pulse sobre el contacto al que desee llamar, cuando aparezcan los datos del contacto, pulse sobre el número de teléfono y elija la SIM con la que desee llamar.

   Puede acceder a la búsqueda de contactos pulsando en la pantalla.

Llamar desde el registro de llamadas

1. Si usted ha abierto la pantalla de marcación, toque sobre la pestaña de registro de llamadas para abrir los registros, puede seleccionar todas, marcadas, recibidas o perdidas.
2. Pulse marcar en la parte derecha del registro.

Llamar desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desee llamar, usted puede realizar la llamada mientras ve el mensaje de texto.

1. Presione **Home >** pulse **> Mensajes**.
2. Pulse la conversación y luego busque el mensaje que contiene el número que necesite.
3. Pulse el mensaje, y el teléfono le mostrará la lista de opciones.

Recibir llamadas

Contestar una llamada

Pulse el icono y arrástrelo a la derecha para contestar.

Rechazar una llamada

Pulse el icono , arrastre a la izquierda para rechazar una llamada.

Silenciar una llamada

Durante una llamada usted puede silenciar el micrófono para que su interlocutor no le escuche.

Pulse para desactivar el micrófono. Para volver a activarlo pulse .

Activar/desactivar el manos libres

Pulse durante una llamada para activar el manos libres.

Pulse para desactivarlo.

Finalizar una llamada

Pulse para finalizar una llamada.

Contactos

Usted puede añadir contactos a su teléfono y sincronizarlos con su cuenta Google u otras cuentas que soporten la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos pulse **Home >** pulse **> Contactos**.

Crear un Contacto

1. Pulse para añadir contactos a la pantalla.
2. Elija dónde desea guardar el contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, el número de

teléfono y cualquier otra información y luego guárdelo.

Buscar un contacto

1. Pulse en la pantalla de contactos.
2. Introduzca el nombre del contacto que desee buscar.

Los contactos que coincidan serán mostrados.

Mensajería

Sus SMS y MMS son combinados en un sólo menú, pulse **Home >** **> Mensajes**.

Bandeja de mensajes

En lugar de una bandeja de entrada y una de salida, su teléfono organiza la mensajería enviada y recibida en una sola bandeja, dónde los mensajes son agrupados por número de teléfono y conversación. Usted puede pulsar una conversación para ver todos los mensajes intercambiados con ese número.

Enviar un Mensaje

1. Presione **Home >** pulse **> Mensaje**.
2. Pulse para crear un nuevo mensaje.
3. Introduzca el número y nombre del destinatario. Según vaya escribiendo, aparecerán los contactos coincidentes. Pulse sobre un contacto o añádalo pulsado .
4. Pulse **Escribir mensaje de texto** para escribir su mensaje.

- Pulse **Menú** para insertar texto rápido o contacto.
- Si envía un MMS, pulse **Menú** para añadir un asunto o pulse para añadir imágenes, vídeos, audio o diapositivas.

5. Pulse para enviar su mensaje.

NOTA: Añada un adjunto al SMS para convertirlo en MMS de forma automática. De la misma forma, si usted elimina los adjuntos y asunto de un MMS, este se convertirá en un SMS de forma automática.

Ajustes de Mensajes

La mensajería del teléfono está preconfigurada para que usted pueda utilizarlo inmediatamente. Para cambiar las opciones pulse **Menú > Ajustes** desde la pantalla de mensajería.

NOTA: Desde los ajustes de SMS/MMS pulse **Menú > Restablecer Ajustes de Fábrica** para volver a poner los ajustes de fábrica.

Ajustes de entrada

Elija el método de introducción de texto pulsando **Menú > Ajustes de sistema > Idioma y entrada de texto** desde la pantalla de inicio.

En el menú de **IDIOMA Y ENTRADA DE TEXTO** usted puede elegir los ajustes que necesite.

Conectándose a Internet

Las capacidades de conexión de su teléfono le permiten conectarse a internet con suma facilidad.

Usted puede utilizar conexión móvil o red Wi-Fi para conectarse a la red.
La conexión a red puede ser activada o desactivada de forma manual. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Administración de la tarjeta > Conexión de datos**.

Añadir una nueva conexión de red

Para conectarse a una red móvil necesita un plan de datos y la configuración de su proveedor de red.

También puede ver ajustes presionando la tecla **Home >** pulse **> Ajustes > Mas > Redes Móviles > APN**.

Activar el Wi-Fi

El Wi-Fi es una conexión inalámbrica que puede proporcionarle una conexión a internet en distancias próximas al módem.

1. Presione **Home > pulse > Ajustes**.
2. Pulse al lado del menú Wi-Fi para activarlo, pulse para desactivare el Wi-Fi.

Conectar a una red Wi-Fi

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Wi-Fi.**
   Cuando el Wi-Fi esté activado, los puntos de acceso Wi-Fi o “hotspots” que su teléfono detecte serán mostrados en pantalla.
2. Pulse sobre un punto de acceso para conectarlo.

NOTA: Si el Wi-Fi requiere contraseña esta le será

solicitada.

Comprobar el estado de Wi-Fi

Usted puede comprobar la red Wi-Fi mirando el icono en la barra de estado.

Navegar por Internet

Usted puede utilizar su terminal para navegar por internet a través de su operador o de una conexión Wi-Fi.

Presione **Home >** pulse **> Navegador**.

Hay diferentes formas de abrir páginas web:

- Pulse la barra de direcciones para acceder a la web que desee ir. Luego pulse en el panel táctil.
- Pulse **Menú > Marcadores/Historial** y seleccione un marcado o historial para abrir.

Opciones de Navegador

Cuando usted navegue por la red, puede proceder como sigue:

- Presione **Menú > Cerrar** y luego **Salir**.
- Presione **Menú > Marcadores/Historial** y seleccione un marcador o historial para abrir.
- Presione **Menú > Ajustes** para configurar los diferentes ajustes del navegador.

Utilizar Marcadores

Si conoce la dirección Web, usted puede añadir marcadores de forma manual. Para añadir una página web, ábrala y luego pulse **Menú > Guardar en marcadores.** Proporciónele a la

página un marcador y guárdela.

Editar un marcador

1. Abra una ventana en el navegador.
2. Pulse **Menú > Marcadores/Historial**.
3. Seleccione un ítem que desee editar y manténgalo hasta que aparezca el menú de acceso directo.
4. Seleccione **Editar Marcador.**
5. Edite la dirección o etiqueta y luego pulse **Ok** para guardarlo.

Borrar un Marcador

1. Abra una ventana en el navegador.
2. Pulse **Menú > Marcadores/Historial**.
3. Seleccione un ítem que pueda borrar y manténgalo hasta que aparezca el menú de accesos directos.
4. Seleccione **Borrar marcador** y pulse **OK** para confirmar.

Cambiar los ajustes del navegador

Pulse **Menú > Ajustes** desde la propia ventana del navegador para cambiar los ajustes del mismo.

Bluetooth

El Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Los teléfonos y otros dispositivos Bluetooth pueden intercambiar información en cortas distancias. Los dispositivos Bluetooth deben de estar emparejados antes de proceder al intercambio de información.

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes.**

2. Pulse el icono próximo al menú Bluetooth para activarlo.

   Cuando el Bluetooth esté activo, el icono aparecerá en la barra de estado.

3. Pulse **Bluetooth**. Su teléfono le mostrará todos los dispositivos Bluetooth visibles.
4. Pulse el dispositivo con el que lo quiera emparejar y opere de acuerdo con el mensaje que se muestre.

   Cuando ambos dispositivos acepten la conexión, el emparejamiento estará completo.

PISTA: Pulse sobre el nombre de su dispositivo para hacerlo visible si otros dispositivos quieren conectarse con su teléfono.

Realizar Multimedia

Hacer fotos con su cámara

Su teléfono tiene la función de cámara. Abra la cámara pulsando **Home Key >** luego **> Cámara**.
Pulse para realizar la foto. Para ver la foto, pulse la imagen en la esquina superior derecha de la pantalla.

Escuchar la Radio FM

Con la Radio FM, usted puede buscar emisoras, escucharlas y almacenarlas en el teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión dependerá de la señal que haya en su zona. Los cascos actúan como antena externa por lo que deberán estar conectados para poder escuchar la radio.

- Para sintonizar introduzca el manos libres y presione **Home >** pulse **> Radio FM.**

Reproducir la música

Usted puede reproducir audio digital desde la tarjeta de memoria de su teléfono en **Música**. Antes de poder reproducir música usted deberá grabar algún archivo.

1. Presione **Home >**pulse **> Música** para abrir el reproductor.
2. Pulse en una etiqueta de categoría y música para comenzar la reproducción.
3. Ajuste el volumen con la tecla de **Volumen**.

Abrir la galería

Presione **Home >** pulse **> Galería**. Usted puede utilizar **Galería** para ver las imágenes y reproducir vídeos. Usted puede realizar algunas opciones básicas a las imágenes como configurar como fondo, contacto con foto y compartir.

Reproducir sus Vídeos

Presione **Home >** pulse **> Reproductor de Vídeo.** Usted puede reproducir vídeos del teléfono y la tarjeta.

Realizar Grabaciones de Voz

La grabadora de sonido le permite grabar archivos de audio.

1. Presione **Home >** pulse **> Grabadora de sonido**.
2. Pulse para comenzar la grabación.
3. Pulse para detener la grabación.
4. Pulse para reproducir el archivo de voz.
5. Guarde el archivo de voz después de haberlo detenido o pulse **Descartar** para borrar la grabación.

Otras configuraciones

Ajustes de Fecha y Hora

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Fecha y Hora**.
2. Pulse **Fecha y hora automática** y seleccione **Apagado** si quiere configurarlo de forma manual.
3. Ajuste fecha, hora y cambie otras opciones.

Ajustes de Pantalla

Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Pantalla**, usted puede ajustar la pantalla como sigue:

- **Brillo**: Ajuste el brillo de la pantalla.
- **Pantalla giratoria:** Gira la pantalla de forma automática al girar el teléfono.
- **Suspender**: Ajuste el tiempo que debe de tardar la pantalla en apagarse.
- **Fondo de pantalla**: Ajuste los fondos de pantalla del teléfono.

Perfiles de Audio

Presionar la tecla **Home >** pulse **> Ajustes > Perfiles de Audio**. Cuando usted elija el modo General, usted puede ajustar el sonido, volumen y vibración.

Ajustes de Idioma

Usted puede cambiar el idioma de su teléfono en dos pasos muy sencillos.

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Idioma y texto > Idioma**.
2. Seleccione un idioma de la lista.

Desactivar los servicios de datos

Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Administración de tarjeta > Conexión de Datos**, luego pulse desactivar.

Cambiar los modos de Red

1. Presione **Home** > pulse > **Ajustes > Más > Redes móviles > Servicio 3G> Modo de red**.
2. Seleccione una de las siguientes: **GSM/WCDMA (modo automático)**, sólo **WCDMA**, sólo **GSM**.

Cambiar Redes

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Más > Redes Móviles > Operadores de Red**.
2. Pulse la SIM que quiera configurar.

3. Pulse **Selección manual** para registrarse en la red manualmente o pulse **Elegir automáticamente**.

Configurar Puntos de Acceso

Para conectarse a internet a través del operador es necesario configurar el APN. Si usted desea añadir un nuevo APN contacte con su proveedor para que le indique la configuración correcta.

Presione **Home > Menú > Ajustes del sistema > Más > Redes móviles > APN**.

Ajustes de Seguridad

Aquí usted podrá ver cómo proteger su teléfono y SIM de un uso no autorizado.

Proteger el teléfono con un patrón

Crear un patrón para desbloquear la pantalla

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
2. Lea las instrucciones que le irán apareciendo en pantalla y observe el ejemplo, luego pulse **Siguiente**.
3. Arrastre su dedo para conectar al menos cuatro puntos.
4. Toque **Continuar**.
5. Vuelva a dibujar el patrón para confirmarlo.

Desbloquear la pantalla con su patrón

1. Presione **Encendido** para activar la pantalla.
2. Dibuje el patrón que usted ha configurado.

Si usted comete algún error, su teléfono le solicitará que lo vuelva a intentar.

Proteger su teléfono con Voz

Crear un comando de desbloqueo

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Seguridad > Bloqueo de Pantalla**.
2. Pulse Desbloqueo de Voz.
3. Siga las instrucciones para crear un comando de desbloqueo y de activación de pantalla.

Desbloquear la pantalla con su voz

1. Presione **Encendido** para activar la pantalla.
2. Diga su comando de desbloqueo.

Proteger su teléfono con un PIN o Contraseña

Crear un PIN o Contraseña

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Seguridad > Bloqueo de Pantalla**.
2. Pulse **PIN** o **Contraseña**.
3. Siga las instrucciones para completar la configuración del PIN o Contraseña.

Desbloquear la pantalla con PIN o Contraseña

4. Presione **Encendido** para activar el teléfono.
5. Introduzca el PIN o contraseña y seleccione

en el teclado táctil.

Desactivar las opciones de seguridad

Si ha creado un patrón, PIN o Contraseña usted puede desactivarlos como sigue:

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Seguridad > Bloqueo de Pantalla**.
2. Dibuje el bloqueo, PIN o contraseña que ha creado si se le solicita.
3. Pulse **Sin seguridad**.

Proteger su SIM con un PIN

Cada tarjeta SIM viene con un PIN. El PIN original provisto por su operador de red. Es mejor bloquear la tarjeta SIM tan pronto como le sea posible.

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Seguridad > Configure el bloqueo de SIM**.
2. Elija la tarjeta SIM que desee configurar.
3. Pulse el check de **Bloqueo de SIM**.
4. Introduzca el PIN que le han entregado y pulse **OK**.

PISTA: Si introduce el PIN mal por tres veces consecutivas, su SIM quedará bloqueada y no podrá acceder a la red Móvil. Contacte con su operador para que le facilite el PUK y de esta forma restablecer la tarjeta.

Cambiar el PIN de su SIM

Usted puede cambiar el PIN a uno que le sea más fácil de recordar.

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Seguridad >**

Bloqueo de tarjeta SIM.

2. Elija la tarjeta SIM que desee ajustar.
3. Asegúrese de que tiene marcado el **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM.**

Administrar la memoria de su dispositivo

Presione **Home > pulse** **> Ajustes > Almacenamiento.**

Usted puede ver la información del almacenamiento de la tarjeta SD y el teléfono.

- **Desmontar SD**: Usted puede desmontar la tarjeta SD para quitarla de forma segura.
- **Borrar SD**: Borrar todos los datos de la tarjeta SD.

Privacidad: Resetear los ajustes de fábrica.

Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Copia de seguridad > Restablecer datos de fábrica > Restablecer teléfono > Borrar todo.**

Cuidado: Todos los datos e información personal serán eliminados del teléfono.

Aplicaciones

Presione **Home > pulse** **> Ajustes > Aplicaciones.**

Instalar una Aplicación

Usted puede instalar una aplicación que no proceda de Play Store si ha permitido la instalación de dichas aplicaciones. Antes de instalar una aplicación asegúrese que es compatible con su terminal y tipo de procesador.

1. Copie la aplicación a la SD e insértela en el teléfono.
2. Presione **Home >** pulse **> Admin. De archivos**, y abra la carpeta donde se encuentra esta aplicación.
3. Pulse sobre el archivo para comenzar la instalación.
4. Lea las instrucciones de instalación que vengan con la aplicación y complete la instalación.

Eliminar una aplicación

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Aplicaciones**.
2. Seleccione la aplicación que desee eliminar.
3. Pulse **Desinstalar** y **OK** para confirmar.

Mover una Aplicación

Usted puede mover las aplicaciones descargadas o instaladas de su teléfono a la tarjeta de memoria cuando la memoria del terminal esté llena. También puede mover aplicaciones de la tarjeta al teléfono.

NOTA: No todas las aplicaciones pueden ser movidas del teléfono a la tarjeta.

1. Presione **Home >** pulse **> Ajustes > Aplicaciones**
2. Pulse la aplicación que desee mover de la pestaña

Descarga.

Gestionando otros ajustes

Salida texto a voz

Usted puede ajustar la salida de texto a voz y las opciones de reconocimiento vocal, presione **Home >** pulse **> Ajustes > Idioma y entrada de texto > Síntesis de voz.**

Accesibilidad

Usted puede configurar las opciones de accesibilidad de determinadas aplicaciones presionando **Home >** pulse **> Ajustes > Accesibilidad**.

Otras Aplicaciones

Reloj

Presione **Home** > pulse > **Reloj**, usted puede ver el reloj y ajustar una alarma.

Pulse en la parte superior de pantalla puede cambiar entre cuenta atrás, cronómetro y reloj.

Calculadora

Usted puede utilizar el teléfono para realizar operaciones matemáticas simples.

1. Presione **Home >** pulse **> Calculadora**.
2. Pulse el botón correspondiente a la calculadora y realice las operaciones aritméticas deseadas.

Pista: Pulse **Menú > Funciones avanzadas** para utilizar la calculadora científica.